



Lada Niva Travel I ????

????: **975 000 ???.**

????????????: **1.8 ?. 5???? (90 ??.) 4WD**

????????? ??????????????: **???????**

????????????? ??????????????????:

?????: **4099**

?????: **1804**

?????: **1690**

????????? ???, ??: **2450**

????????? ????? ?????, ??: **1466**

????????? ????? ?????, ??: **1456**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ?: **320**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ?: **650**

????? ?????????????? ???, ?: **58**

????????? ????? (??, ?????): **????????? ??????????????**

????? ????? (??, ?????): **?????????**

????????? ?????: **???????????, ??????????**

????? ?????: **?????????, ??????????**

????? ??????????, ?: **1.8**

????????? ????? ??????????, ??3: **1774**

?? ??????????: **???????**

????????? ?????: **?????????????**

????????????? ?????: **5**

?? ??????: **???????**

?????????, ?.: **90**

????????? ????? ?????, ?/100 ??: **9.9**

????? ? 0 ? 100 ?/? , ??.: **16.2**

????????????? ?????, ?/? : **150**

????????? ?????, ??: **220**

????????????? ?????, ??: **1465**

????????????? ?????, ??: **1860**

????? ?????????? ?????, ?? ?/??: **153 ??? 3800**

?????? ??????????????:

??????????

- * ?????????? ?????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????? ?????? ??????????
- * ????????????? ??????
- * ???????? «??-????????»
- * ???????? ?????? ?? ?????????? (BAS; EBD)
- * ???????? ?????????????? ??????????

??????????

- * ?????????????? ??????????
- * ?????? 15
- * ?????????? ??????

?????????

- * ?????????????? ?????? ?? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ?????????????????? ??????
- * ??
- * ?????????????????????? ??????? (ABS)
- * ?????????? ??????, ???????
- * ?????? (????????? ??????)
- * ?????????? 12V
- * ?????????????????? ??????? ??????

??????????

- * ?????????? ??????????????
- * ??????? ??????
- * ?????????????????? ?????? ??????????

??????

- * ??????????????????????