



Lada Niva Travel I ????

????: **1 159 000 ???.**

????????????: **1.8 ?. 5???? (90 ??.) 4WD**

????????? ??????????????: **???????**

????????????? ??????????????????:

?????: **4099**

?????: **1804**

?????: **1690**

????????? ???, ??: **2450**

????????? ????? ?????, ??: **1466**

????????? ????? ?????, ??: **1456**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **320**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **650**

????? ?????????????? ?????, ??: **58**

????????? ????? (???, ??????): **????????? ????????????????**

????????? ????? (???, ??????): **?????????????**

????????? ??????????: **?????????????, ????????????**

????????? ??????????: **????????????, ????????????**

????? ?????????????, ??: **1.8**

????????? ????? ?????????????, ????: **1774**

??? ??????????: **???????**

????????? ??????????: **?????????????????**

????????????? ??????????: **5**

??? ??????????: **???????**

?????????, ?..: **90**

????????????? ?????????? ?????????, ?/100 ??: **9.9**

????????? ?? 0 ?? 100 ?/?/?, ???.: **16.2**

????????????????? ??????????, ?/?/?: **150**

????????????? ??????????, ??: **220**

????????????????? ?????, ??: **1465**

????????????????? ?????, ??: **1860**

?????. ?????????? ?????????, ??? ?/?/?: **153 ??? 3800**

????????? ??????????????????:

??????????

- * ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ??????????????????
- * ?????????? ?????? (BAS; EBD)
- * ?????? «????-????»
- * ??????????????????
- * ??????????????????
- * ??????????????

????????

- * ?????????? ? ?
- * ??????????????????
- * ??????????????????
- * ??????????????????
- * ?????? 15
- * ??????????????????

???????

- * ??????????????????
- * ?????????????????? (ABS)
- * ?????????????? ? ?
- * ??????????????
- * ?????????? ??????????
- * ??????????????????????
- * ?????????????, ??????
- * ?????? (????????????)
- * ??????????????????????
- * ????????? 12V

????????

- * ??????????????????????
- * ??????????????????????
- * ??????????????
- * ??????????????????

?????

- * ??????????????????