?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 067-53-29

Lada Vesta ????? I ????

????: **1 367 100 ???.**

???????????: **1.6 ?. CVT (106 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **???????'25**

?????????? ??????????????:

?????: **4440**

??????: **1764**

??????: **1496**

???????? ????, ??: **2635**

???????? ????? ?????, ??: **1510**

?????? ????? ?????, ??: **1510**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **480**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **480**

????? ?????????? ????, ?: **55**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.6**

??????? ????? ?????????, ??3: **1596**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **????????**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **106**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **9.4**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.1**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.3**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **13.7**

???????????? ????????, ??/?: **165**

???????? ???????, ??: **178**

?????????? ?????, ??: **1220**

???????????? ?????, ??: **1730**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **148 ??? 4200**

????? ?????????: **480**

?????? ??????????:

???????????

* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? ???????????? ????????
* ?????????? ?????
* ???????????

?????????

* ?????????????? ???????? ??????
* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????

???????

* ??????? 12V
* ???????????????? ??????? (ABS)
* ??????? "???-???????"
* ??????????
* ????????????? ??????? ??????
* ?????????????????????????? ????????
* ?????????????????????????? ??????
* ?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ????????????? ??????

????????

* ?????????????? (???????? ??????)
* ????????????? ?????? ???????
* ???????? ?????????

?????

* ??????????????

?????

* ???????? ????????? ????